

# Пульты SMART (DC1700, DC1702)

v1.02

Радиопульты серии SMART служат для индивидуального и/или группового управления радиоустройствами Amigo.

Пульты выпускаются в одно- и 15-канальном исполнении.

На каждый канал пульта может быть настроено одно или несколько устройств. 15-канальный пульт имеет общий канал «00», который не требует дополнительной настройки и служит для управления всеми устройствами, настроенными на данный пульт.

## Технические характеристики

**Радиочастота:** 433.92 МГц

**Мощность передатчика:** 10мВт

**Тип батареи:** 3V (CR2450)

**Дальность действия:** до 35м в помещении, до 200м на открытой местности

**Класс пылевлагозащиты:** IP30

**Температура эксплуатации:** -10...+50°C

**Габаритные размеры:**

131мм\*45мм\*12мм **Материал корпуса:** пластик, металлическая рамка

## Внешний вид и элементы



**Пульт 1-канальный  
DC1700**

**Пульт 15-  
канальный  
DC1702**

**Кнопка настройки  
«P2» и отсек для  
батареи**

Используйте инструмент (например, ключ Sim-карты, мини-отвертку, тонкую иглу, как указано выше), чтобы нажать на эластичную кнопку, одновременно опуская крышку батарейного отсека

## Подготовка к работе

1. Установить батарею в пульт, для чего снять крышку в нижней части пульта, потянув её вниз
2. Настроить пульт в соответствии с инструкцией по настройке к данному устройству. Для управления несколькими устройствами с одного канала необходимо каждое устройство настроить на данный канал пульта
3. При необходимости установить держатель пульта на стену в удобном месте

## Работа

1. Управление устройством производится нажатиями кнопок «Вверх», «Стоп» и «Вниз» пульта, при этом будет мигать индикатор или появится значок на дисплее возле выбранного канала.
2. Для смены канала необходимо коротко нажимать соответствующие кнопки, при этом номер канала будет отображаться при помощи цифр на дисплее
3. Если при нажатии кнопок пульта индикатор не загорается или на дисплее отображается значок - необходимо заменить батарею

## Изменение количества каналов пульта

Данная функция позволяет скрывать незадействованные каналы для удобства управления устройствами.

1. Нажать одновременно и удерживать кнопки (-) и (+) выбора каналов пульта. На дисплее сначала будет отображаться значок «С», а затем количество активных каналов.
2. Кнопками (-) и (+) выбора каналов выбрать необходимое количество каналов.
3. Для сохранения настроек коротко нажать кнопку «Стоп (А)» или «Стоп (В)» На дисплее появится значок «0» - настройки сохранены.