

# Инструкция по подключению и настройке DC1141B

(Радиоприёмник 24В)

v1.02

**Радиоприёмник DC1141B** служит для управления приводами 24В Trietex от радиопередатчиков Amigo. На один радиоприёмник можно запрограммировать до 8 каналов и/или радиопередатчиков.

## Технические характеристики



**Номинальное напряжение питания:** 24В, постоянное, стабилизированное

**Напряжение на выходе:** 24В, постоянное

**Радиочастота:** 433.92 МГц

**Дальность действия:** до 35м в помещении, до 200м на открытой местности

**Максимальный выходной ток:** 3А

**Ток в режиме ожидания:** не более 20mA

**Автоматическое отключение привода:** через 4мин

**Класс пылевлагозащиты:** IP20

**Температура эксплуатации:** 0...+40°C

**Габаритные размеры:** 115мм\*25мм\*20мм

**Длина антенны:** 175мм

**Материал корпуса:** пластик

## Подключение

**Внимание!** Радиоприёмник чувствителен к превышению максимального выходного тока. Также рекомендуется убедиться в достаточной выходной мощности используемого блока питания



## **Настройка**

***Во время настройки к сети должен быть подключен только один радиоприёмник. В противном случае изменения настроек могут затронуть другие радиоприёмники, работающие на данном передатчике/канале***

### **Ввод в эксплуатацию**

1. Выбрать передатчик/канал
2. Подключить радиоприёмник к питанию
3. Не позднее 7 секунд коротко поочерёдно нажать кнопки на пульте: Р2 – Р2 – «Вверх»  
*При желании для ввода в эксплуатацию можно нажать и удерживать кнопку «SET» на корпусе радиоприёмника до звукового сигнала и перейти к пункту 3*

### **Объединение в группы (управление несколькими радиоприёмниками с одного передатчика/канала)**

Два и более радиоприёмника могут быть объединены в группы. Для этого общий для группы канал должен быть добавлен в память каждого радиоприёмника данной группы.  
На 5-и и 15-и канальных пультах канал «00» (для пультов без дисплея – когда все светодиоды горят) по умолчанию всегда будет общим для всех радиоприёмников, настроенных на данный пульт

### **Добавление передатчика/канала в память**

1. На уже записанном передатчике/канале коротко поочерёдно нажать: Р2 – Р2
2. На передатчике/канале, который хотим добавить, коротко нажать Р2  
Новый передатчик/канал добавлен

### **Удаление передатчика/канала из памяти**

Для удаления передатчика/канала необходимо произвести полное обнуление. Удаление передатчика/канала по одному не возможно

### **Возврат к заводским установкам (Полное обнуление)**

Коротко поочерёдно нажать: Р2 – «Стоп» – Р2

*Обнуление также происходит при повторении процедуры ввода в эксплуатацию, при этом радиоприёмник сразу настраивается на выбранный передатчик/канал*