

Порядок установки Р4612

! Установка изделия при температуре от 0 градусов и выше.

- 1) Протереть и нагреть бытовым феном(~10сек) место установки верхнего профиля со скотчем (Грязь и холодная поверхность – причина отрыва).
- 2) Приложить верхний профиль к стеклу и сильно прижать на 10 сек двумя руками. Профиль со скотчем не должен касаться уплотнителя(Уплотнитель под профилем – частая причина отрыва)
- 3) Подождать 5 минут, чтобы скотч схватился.
- 4) Проверить натяжение изделия. Для этого приложить нижний профиль к предполагаемому месту установки и подвигать подвижные профили. Карнизы должны двигаться максимально легко, но не падать. Если профили двигаются тяжело(сильное натяжение – причина отрыва), то ослабить шнуры при помощи шестигранников 1,5мм – вытащить башмаки из нижнего неподвижного карниза и ослабить одинаково шнуры с обеих сторон.
- 5) Выполнить пункты 1...3 для нижнего неподвижного профиля.

ВНИМАНИЕ! После приклеивания нижнего неподвижного профиля, регулировка будет невозможна. Если возникла необходимость снять изделие с окна и установить заново, то для этого нужно неподвижные профили очистить от остатков скотча и наклеить на них новый скотч.