

Инструкция по настройке и эксплуатации DD1853P (15-канальный радиовыключатель с обратной связью)

Batch no: 120620

v1.00

Технические характеристики и назначение кнопок

Радиочастота: 433.925 МГц
Мощность передатчика: 10мВт
Тип батареи: 3V (CR2450)
Дальность действия: до 35м в помещении, до 200м на открытой местности

Класс пылевлагозащиты: IP30
Температура эксплуатации: -10...+50°C
Габаритные размеры: 131мм*45мм*12мм
Материал корпуса: пластик, металлическая рамка





Радиовыключатель DD1853P служит для управления приводами Amigo как обычными, так и с обратной связью. Использование режима с обратной связью даёт ряд дополнительных преимуществ, таких как повышенная помехоустойчивость и быстрый отклик на команду из-за улучшенной кодировки сигнала. По умолчанию радиовыключатель работает в режиме с обратной связью.

Для смены режима необходимо при установке батареи удерживать кнопку «P2» радиовыключателя. На дисплее отобразится режим, в котором будет работать радиовыключатель: «1» - обычный, «2» - с обратной связью.

1 Подготовка к работе

1. Установить батарею в радиовыключатель, для чего снять крышку в нижней части пульта, потянув её вниз.
2. Настроить радиовыключатель в соответствии с инструкцией по настройке к данному устройству. Для управления несколькими устройствами с одного канала необходимо каждое устройство настроить на данный канал радиовыключателя.
3. При необходимости установить держатель радиовыключателя на стену в удобном месте.

2 Работа

1. Управление устройством производится нажатиями кнопок «Вверх», «Стоп» и «Вниз» пульта, на дисплее будет появляться значок .
2. Для смены канала необходимо коротко нажимать кнопки выбора каналов, при этом текущий номер канала будет выделяться на дисплее
3. Появление на дисплее значка  информирует о разряде батареи

3 Настройка на привод (радиоприемник)

Настроить радиовыключатель по инструкции, прилагаемой к Вашему приводу
Порядок настройки разных приводов может различаться

4 Защита от случайного изменения настроек привода

Данная функция отключает возможность подачи команд при одновременном нажатии на две кнопки, что предотвращает случайное изменение конечных положений и режима работы привода. По умолчанию блокировка отключена.

Для включения/отключения блокировки необходимо в любом режиме работы радиовыключателя нажать и удерживать кнопку «Стоп» более 15 секунд. На дисплее отобразится действующее состояние блокировки: «U» - (unlock) блокировка отключена или «L» - (lock) блокировка включена

5 Изменение количества каналов радиовыключателя

Данная функция позволяет скрывать незадействованные каналы для удобства управления устройствами.

1. Нажать одновременно и удерживать кнопки (-) и (+) выбора каналов радиовыключателя. На дисплее сначала будет отображаться значок «С», а затем количество активных каналов.
2. Кнопками (-) и (+) выбора каналов выбрать необходимое количество каналов.
3. Для сохранения настроек коротко нажать кнопку «Стоп (A)» или «Стоп (B)» На дисплее появится значок «O» - настройки сохранены.

Внимание! При настройке привода необходимо убедиться, что защита от случайного изменения настроек отключена. В противном случае изменение режима работы привода и установка конечных положений будут невозможны!