



Во время настройки к сети должен быть подключен только один привод.
В противном случае изменения настроек могут затронуть другие приводы,
работающие на данном передатчике/канале

Внимание! Данный привод не оборудован автоматической системой от-
ключения по усилию в конечном положении!
Неправильная настройка конечных положений или её отсутствие могут
привести к поломке привода или повреждению изделия!

1 НАСТРОЙКА НА ПУЛЬТ

1. Выбрать передатчик/канал.
2. Нажать и удерживать кнопку **P1** на приводе до короткого движения полот-
на вверх-вниз.
3. Коротко поочередно нажать кнопки на пульте: **P2 – P2 – Вверх**. На каждое
нажатие привод будет отвечать движением полотна вверх-вниз.

Вместо удерживания кнопки на приводе (п.2) можно подать питание на при-
вод и после короткого движения полотна вверх-вниз (не позднее чем через
7 секунд) выполнить п.3

2 ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОТНА

1. Нажать и удерживать кнопку на приводе до второго короткого движения
полотна вверх-вниз или на пульте нажать кнопки: **P2 – P2 – Вниз**.

6 ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ «ПЛИССЕ» ИЛИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИИ»

1. Коротко поочередно нажать: **P2 – Вверх – Вниз**.

7 НАСТРОЙКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Перевести полотно в желаемое промежуточное положение
2. Для его записи коротко поочередно нажать: **P2 – Стоп – Стоп**. Промежу-
точное положение записано.

Для вызова промежуточного положения нажать и удерживать кнопку **Стоп**
до начала движения полотна.

8 УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. Коротко поочередно нажать: **P2 – Стоп – Стоп**
Промежуточное положение удалено.

9 ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЛОТНА

Привод имеет 3 уровня скорости движения полотна. По умолчанию выбран
средний уровень

1. Для повышения уровня скорости нажать и удерживать кнопки **Вверх** и
Стоп до короткого движения полотна вверх-вниз.
2. Для понижения уровня скорости нажать и удерживать кнопки **Вниз** и **Стоп**
до короткого движения полотна вверх-вниз.

10 ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ (ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ)

Способ 1:

Удерживать кнопку на приводе до третьего короткого движения полотна
вверх-вниз.

Способ 2:

Коротко поочередно нажать: **P2 – Стоп – P2**.

3 УСТАНОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Если конечные положения уже были установлены ранее, воспользуйтесь
функцией изменения конечных положений. Производить настройку конечных
положений можно в любой очередности.

1. Коротко поочередно нажать: **P2 – Вверх – P2**. На каждое нажатие привод
будет отвечать движением полотна вверх-вниз.
2. Перевести полотно в желаемое нижнее (верхнее) конечное положение. Для
его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать **Стоп** до
короткого движения полотна вверх-вниз.
3. Перевести полотно в желаемое верхнее (нижнее) конечное положение. Для
его записи выдержать паузу ~5секунд, затем нажать и удерживать **Стоп** до
короткого движения полотна вверх-вниз.
Конечные положения установлены.

4 ИЗМЕНЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

1. Переместить полотно в конечное положение (верхнее или нижнее), которое
необходимо изменить. Полотно должно само остановиться в данном ко-
нечном положении.
2. Одновременно нажать и удерживать кнопки **Вверх** и **Вниз** до короткого
движения полотна вверх-вниз.
3. Переместить полотно в желаемое новое конечное положение.
4. Для записи нового конечного положения нажать и удерживать кнопку
Стоп до короткого движения полотна вверх-вниз.
Конечное положение изменено.

5 УДАЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

1. Коротко поочередно нажать: **P2 – Вниз – P2**. Конечные положения удалены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

11 ОБЪЕДИНЕНИЕ В ГРУППЫ (УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПРИВОДАМИ С ОДНОГО ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА)

Два и более привода могут быть объединены в группы. Для этого общий для
группы канал должен быть добавлен в память каждого привода данной группы.
На 5-и и 15-и канальных пультах канал «0» (на 5-и канальных - когда на дис-
плее выделены все каналы) по умолчанию всегда будет общим для всех при-
водов, настроенных на данный пульт.

12 ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА В ПАМЯТЬ

Используется для управления одним приводом с нескольких пультов/радиовы-
ключателей

Способ 1:

1. На уже записанном передатчике/канале коротко поочередно нажать: **P2 – P2**.
2. На передатчике/канале, который нужно добавить, коротко нажать **P2**. Но-
вый передатчик/канал добавлен.

Способ 2:

1. Нажать и удерживать кнопку **P1** на приводе до короткого движения полот-
на вверх-вниз.
2. На передатчике/канале, который нужно добавить, нажать и удерживать
кнопки **Вверх** и **Вниз** до короткого движения полотна вверх-вниз.
Новый передатчик/канал добавлен.

13 УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА/КАНАЛА ИЗ ПАМЯТИ

1. На уже записанном передатчике/канале, который нужно оставить, коротко
поочередно нажать: **P2 – P2**.
2. На передатчике/канале, который нужно удалить, коротко нажать **P2**.
Передатчик/канал удалён



14

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПУЛЬТА

Функция работает только при установленных конечных положениях

При необходимости изделием можно управлять без пульта. Для этого необходимо коротко нажимать кнопку **P1** на приводе. Каждое нажатие соответствует следующим командам пульта: **Вверх – Стоп – Вниз – Стоп**. При последующих нажатиях цикл повторяется.

15 НАЗНАЧЕНИЕ КНОПКИ P1 НА ПРИВОДЕ (КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ)

Короткое однократное нажатие – управление без пульта (**Вверх – Стоп – Вниз – Стоп**) Удерживание кнопки и отпускание после короткого движения полотна вверх-вниз:

- после первого движения – настройка на пульт, добавление канала
- после второго движения – изменение направления движения полотна
- после третьего движения – возврат к заводским установкам

16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Номинальное напряжение питания	12В постоянное, стабилизированное
Номинальный ток	0.83А
Радиочастота команд управления	433.92МГц
Макс. кол-во оборотов	∞
Длина и сечение кабеля	350мм, 2×0,4 мм ²
Время непрерывной работы	6мин
Масса	0,2 кг
Скорость вращения	34об/мин
Максимальный крутящий момент	0.8Нм
Габаритные размеры	200мм×25мм×25мм
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	0...+40°С
Уровень шума	53 дБ

17

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

