

Инструкция по настройке ЭП DM35S

1) Установка верхнего конечного положения.

1. Коротко нажать кнопку «Вверх» на передатчике (пульт или кнопка).
2. Используя специальный ключ, вращать белый винт, тем самым изменяя верхнее конечное положение.
3. После установки желаемого верхнего конечного положения коротко нажать кнопку «Стоп» на передатчике (пульт или кнопка).

2) Установка нижнего конечного положения.

1. Коротко нажать кнопку «Вниз» на передатчике (пульт или кнопка).
2. Используя специальный ключ, вращать красный винт, тем самым изменяя нижнее конечное положение.
3. После установки желаемого нижнего конечного положения коротко нажать кнопку «Стоп» на передатчике (пульт или кнопка).