

Инструкция по установке шнура с петлями

Шнур с петлями может использоваться только в моделях плиссе прямоугольной формы. Нельзя использовать шнур с петлями в изделиях с тканями гофре.

Существует два способа установки шнура с петлями в изделие плиссе:

Способ 1

1. Просверлить сзади в верхнем неподвижном карнизе отверстие диаметром 2-3мм на уровне суппорта.



2. Продеть шнур в отверстие и зажать его зажимом троса непосредственно над петлей.



3. При шнуровке установить шнур с петлями так, чтобы шнуры изделия проходили через петлю через каждые две складки.



4. Отрезать шнур снизу по высоте изделия. В нижней части изделия шнур никуда не устанавливается.



Способ 2

1. Завязать на шнуре с петлями узел и продеть его в кронштейн для шнура с пластиковыми крючками.



2. Установить кронштейн для шнура с пластиковыми крючками на верхний неподвижный карниз.



3. Повторить пункты 3-4 из первого способа установки шнура.

При использовании шнура с петлями необходимо изменять расчет количества складок в изделии. Для этого в программе по расчету плиссе необходимо поставить галочку Masterpleat.

