

# Радиовыключатель SMART (сенсорный) (DC1770)

v1.00

*Радиовыключатель DC1770 серии SMART служит для индивидуального или группового управления радиоустройствами Amigo.*

*Данный радиовыключатель выпускается в одно - канальном исполнении и имеет стеклянную панель с сенсорными кнопками.*

## Технические характеристики

**Радиочастота:** 433.92 МГц

**Мощность передатчика:** 10мВт

**Тип батареи:** 3V (CR2430)

**Дальность действия:** до 35м в помещении,  
до 200м на открытой местности

**Класс пылевлагозащиты:** IP30

**Температура эксплуатации:** -5...+50<sup>0</sup>С

**Габаритные размеры:** 80мм\*80мм\*18мм

**Материал корпуса:** стекло, пластик

## Внешний вид и элементы управления



*Радиовыключатель  
1-канальный  
DC1770*



*Кнопка настройки «P2»  
и отсек для батареи*

## Подготовка к работе

1. Установить батарею в радиовыключатель, для этого открыть крышку отсека для батареи, повернув её в положение «OPEN», вставить батарею и надавливая на крышку повернуть её в положение «CLOSE»
2. Настроить радиовыключатель в соответствии с инструкцией по настройке к данному устройству. Для управления несколькими устройствами с одного радиовыключателя необходимо каждое устройство настроить на данный радиовыключатель
3. Установить держатель радиовыключателя на стену в удобном месте

## Работа

1. Управление устройством производится нажатиями кнопок «Вверх», «Стоп» и «Вниз» радиовыключателя, при этом будет мигать индикатор на панели
2. Если при нажатии кнопок индикатор не загорается – необходимо заменить батарею