






ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РУЛОННОЙ ШТОРЫ КЛАССИКА AMG L (ВЕРСИЯ 1.00)



МОНТАЖ РУЛОННОЙ ШТОРЫ КЛАССИКА AMG L С МОНТАЖНЫМ ПРОФИЛЕМ И КЛАССИКА ЗЕБРА AMG L

310944-0225




	300 – 1000 mm	1001 – 1900 mm	1991 – 2800 mm
	2-3	3-4	4-5

2

3

4



Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления или электропривода. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений при температуре воздуха в зоне установке не ниже +16°C и относительной влажности не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.