


1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ





2

УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Привод слева

Привод справа



3

УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (продолжение)

конечного положения. Удерживая клавишу **ВНИЗ**, вращайте соответствующий регулировочный винт по часовой стрелке, в направлении (+), до желаемого нижнего конечного положения.

б) Полотно достигло нижнего конечного положения, но привод не отключается. Поднимите полотно в исходное среднее положение. Удерживая клавишу **ВНИЗ**, вращайте соответствующий регулировочный винт против часовой стрелки, в направлении (-), до желаемого нижнего конечного положения.

Нижнее конечное положение настроено.

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

	DM35SL-6/28	DM35SL-10/17
Максимальный крутящий момент	6 Нм	10 Нм
Скорость вращения	28 об/мин	17 об/мин
Габаритные размеры	510×41×41	510×41×41
Сила тока	0,53 А	0,53 А
Класс пыли-влагозащиты	IP44	IP44
Кабель	3×0,75 (200см)	3×0,75 (200см)
Материал корпуса	Сталь, пластик	Сталь, пластик
Температура эксплуатации	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C
Номинальная мощность	121Вт	121Вт
Время срабатывания тепловой защиты	не более 4 минут	не более 4 минут
Номинальное напряжение	230В	230В

2

УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (продолжение)

- С помощью клавиши **ВНИЗ** переместите полотно в среднее положение. Если полотно движется вверх поменяйте черный и коричневый провода местами.
- Выберете на голове привода нужный регулировочный винт.
- Включите привод с помощью клавиши **ВВЕРХ** на подъем полотна.
 - Привод автоматически отключается, но полотно не достигло верхнего конечного положения. Удерживая клавишу **ВВЕРХ**, вращайте соответствующий регулировочный винт по часовой стрелке, в направлении (+), до желаемого верхнего конечного положения.
 - Полотно достигло верхнего конечного положения, но привод не отключается. Опустите полотно в исходное среднее положение. Удерживая клавишу **ВВЕРХ**, вращайте соответствующий регулировочный винт против часовой стрелки, в направлении (-), до желаемого верхнего конечного положения.



Верхнее конечное положение настроено.

3

УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Привод слева

Привод справа



- Выберете на голове привода нужный регулировочный винт.
- Включите привод с помощью клавиши **ВНИЗ** на опускание полотна.
 - Привод автоматически отключается, но полотно не достигло нижнего